

7 Außerbetriebnahme

7.1 Entsorgung

Informationen zum Schutz der Umwelt



Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit den Recyclingverfahren.

Dies trägt dazu bei, den Bedarf an neuem Holz zu verringern, indem Material verwendet wird, das sonst auf Mülldeponien landen würde.



Recycling des Verkaufsautomaten. Entsorgen Sie den Automaten nicht zusammen mit anderem Hausmüll. Dieser Automat enthält elektrische und elektronische Materialien, die gemäß den Richtlinien **ROHS 2011/65/EU** und **WEEE 2012/19/EU** bei ordnungsgemäßer Behandlung am Ende ihres Lebenszyklus zurückgewonnen und recycelt werden können. Das Recycling dieses Produkts trägt dazu bei, dass weniger neue Materialien benötigt werden und weniger Abfall anfällt.



ACHTUNG: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Umweltschäden oder für andere Systeme, die zur Entsorgung der Materialien verwendet werden.



Die aktuellsten Informationen über Sammel- und Behandlungsanlagen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte finden Sie auf dieser Website:

www.sandenvendo.com

7.2 Entsorger

Die **WEEE**-Richtlinie 2012/19/EU verpflichtet dazu, **Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)** NICHT als Siedlungsabfall zu entsorgen und getrennt zu sammeln.



Der Entsorger, der ein mit dem Symbol  gekennzeichnetes Gerät erhält, ist verpflichtet, vor der Entsorgung die **Elektro- und Elektronik-Altgeräte** auszusortieren und für eine eventuelle Wiederverwertung bereitzustellen.

7.3 Sanzioni

Die Sanktionen, die im Falle einer unerlaubten **ENTSORGUNG** solcher **Elektro- und Elektronik-Altgeräte** vorgesehen sind, sind in Artikel 16 des GvD 151/2005 zur Umsetzung der **ROHS**-Richtlinie 2011/65/EU und der **WEEE**-Richtlinie 2012/19/EU oder in ähnlichen nationalen Durchführungsbestimmungen festgelegt.